

### แนะนำวิธีการแก้อะนาล็อกเดินเองด้วยครับ(เดินลงล่างอย่างเดียวครับ)

Posted by tongchimlang - 20.01.2011 16:45

แนะนำการแก้อะนาล็อกเดินเองด้วยครับ

ผมเพิ่งซื้อมาได้สองวัน ปรากฏว่า Analog มันเดินเองครับ (เลื่อนลงอย่างเดียว)

ของผมจะเป็น PSP3000 5.03 prome-3 ครับ (มี Joysen สำหรับ PSP 3000 5.03 prome-3 ใหม่ครับ)

ผมทำตามกระทู้นี้แล้วก็ยังไม่ได้ผลครับ

[viewtopic.php?t=205759/](http://viewtopic.php?t=205759/)

ไม่ทราบว่าผมจะแก้ไขอย่างไรถึงจะหายครับ

\*\*เล่นเกมส Manhunt 2 (ถ้าปล่อย Analog จะเดินถอยหลังอย่างเดียว บังคับยากครับไม่มี)

\*\*เกมส์อื่นก็เป็นเหมือนกันครับ

กรุณาขอคำแนะนำด้วยครับ

ขอบคุณครับ

### Re: แนะนำวิธีการแก้อะนาล็อกเดินเองด้วยครับ(เดินลงล่างอย่างเดียวครับ)

Posted by admin - 21.01.2011 07:14

สวัสดีครับ

จริงๆ แล้วอยากแนะนำว่าให้ลองไปให้ร้านที่คุณ Tongchimlang ชื่อดูอาการจะดีกว่านะครับ (เห็นบอกว่าเป็นเครื่อง 5.03 ซึ่งทางร้านตอนนี้จำหน่ายแต่เครื่อง 6.20) เพราะเป็นเครื่องที่เพิ่งซื้อมาได้ไม่กี่วัน ต้องดูที่อาการด้วยนะครับเพราะ joysen แก่ทางซอฟต์แวร์แต่หากเป็นที่แกนนาฬิกาไม่จริงแก้อะนาล็อกก็ไม่หายครับ ต้องลองนำเครื่องไปเช็คดู

ขอบคุณครับ

### Re: แนะนำวิธีการแก้อะนาล็อกเดินเองด้วยครับ(เดินลงล่างอย่างเดียวครับ)

Posted by admin - 21.01.2011 07:19

ส่วนอันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหากว่าอยากลองเอง (ทางร้านยังไม่เคยลองนะครับ หากไม่แน่ใจไม่แนะนำให้ทำเองครับ)

<http://www.youtube.com/watch?v=I35M54hkQWk>

คลิกที่วิดีโออ่านคอมเมนต์ของ Youtube ในหน้า 3 คำเขียนไว้ว่า

"works on 5.03 gen-c full"

ส่วนวิธีการก็ดูตามวิดีโอจะครับ ลงปลั๊กอิน เปิดใช้งานปลั๊กอิน ลองดูครับ

### Re:แนะนำวิธีการแก้อะนาล็อกเดินเองด้วยครับ(เดินลงล่างอย่างเดียวครับ)

Posted by tongchimlang - 21.01.2011 09:50

แล้วถ้าเปลี่ยนแกนนาถ็อด ราคา ของร้าน PSPINW อยู่ที่เท่าไรครับ  
และจะหายจากอาการค้าง 100% หรือไม่  
ขอคำตอบด้วยครับ

=====